

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között! Helyezze a réstágítókat körülbelül 10 cm távolságra egymástól! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClip-et a szabályzó-panelt körülvevő keret fölé úgy, hogy a bal oldali része legyen a réstágítók között, és a hosszú, jobb oldali része kerüljön a kesztyűtartó és a szabályzó-panelt körülvevő keret közti részbe!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részét a réstágítók közti részbe!

3. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy kerüljön teljesen a részbe! Húzza ki a réstágítókat!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- MG ZT (2001-2005)
- Rover 75 (1999-2005)

