



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClip felső részének íves peremét a légbefúvó felső szegélyéhez!



2. Nyomja előre a ProClip-et, és nyomja a ProClip alsó részét lefelé a légbefúvó irányába!

3. Akassza a ProClip alsó részét a légbefúvó alsó részének belsejében lévő részbe!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 407 (2004-2010)

