

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Nyomja be a mellékelt résnyitó vékony végét a vezérlőpanel és a környező keret közötti részbe, hogy kiszélesítse azt. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja be a ProClip-et a résnyitó feletti részbe. Húzza ki a résnyitót.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 407 (2004-2010)

