



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip jobb végének íves peremét a réstágító fölötti részbe! Húzza a ProClip bal oldalát a műszerfal felé úgy, hogy a jobb oldali rész íves pereme beakadjon a szabályzó-panelt körülvevő keret mögé! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót az műszer-panelt körülvevő keretben lévő részbe! Akassza a ProClip bal oldali részének szögletes peremét a réstágító alatti részbe! Nyomja a szögletes peremét teljesen a részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caddy (2004-2015)

