

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldali részének íves peremét a részbe a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal között!



2. Nyomja a ProClip jobb végét a kesztyűtartó felé úgy, hogy a bal oldal íves pereme beakadjon a szabályzó-panelt körülvevő keret mögé! A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a kesztyűtartó és a műszerfal között!

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a jobb oldali rész barázdált pereme bepattanjon a réstágító fölötti részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caddy (2004-2015)

