

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldalának íves peremét a panelben a résbe, a műszerfal mögé!



2. Tolja/Csúsztassa a ProClip-et a jobbra, a rádió-berendezés felé!

3. Húzza a ProClip jobb oldalát felfelé a rádió-berendezés irányába! Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a résbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel kerete között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! (Megjegyzés: Ha a rés túl szűk, a mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést, aztán nyomja előre a ProClip-et)



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Scion xB (2004-2007)

