

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel kerete között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a réstágító melletti részbe!



2. Tolja/Csúszassa a ProClip-et teljesen balra, a légbefúvó felé! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a résbe a műszerfal és a középső panel kerete között! Nyomja erősen előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme kerüljön a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Matrix (2003-2004)
- Pontiac Vibe (2003-2008)

