

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!
Akassza/nyomja a ProClip jobb oldalának szögletes peremét a részbe a középső konzol szegélye és a középső konzol oldalfal között!



2. Tolja erősen/csúsztassa a ProClip-et fölfelé a részben körülbelül 2, 5 cm-t!

3. Nyomja a ProClip-et a klíma-szabályzó panel felé úgy, hogy a ProClip bal oldali szögletes pereme bepattanjon a részbe a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő panel kerete között!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Durango 2WD (2004-2010); Dodge Durango 4WD (2004-2010)

