

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó-panel kerete és a párnázott műszerfal szegélye között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip jobb oldalának íves peremét a réstágítók közti részbe!

3. Húzza a ProClip bal oldali részét a műszerablak felé úgy, hogy a jobb oldali íves pereme beakadjon a légbefúvó-panel kerete mögé! Húzza ki a réstágítókat! Nyomja a ProClip-et erősen a műszerfal párnázott része felé, ugyanakkor nyomja előre a ProClip előlapját úgy, hogy a ProClip bal oldali barázdált pereme kerüljön a műszerfal párnázott része és a műszerablak közti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler 300 (2005-2010); Chrysler 300 Touring (2005-2010); Chrysler 300C (2005-2010); Chrysler 300C Touring (2005-2010)

