



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó-panel kerete és a párnázott műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip felső részének íves peremét a réstágító melletti részbe!

3. Húzza a ProClip alsó részét lefelé a légbefúvó irányába! Tegye a kezét a ProClip-re, és nyomja felfelé az alsó részét úgy, hogy a barázda beakadjon a légbefúvó keretébe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Pontiac Torrent (2006-2009)
- Chevrolet Equinox (2005-2009)

