

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a rádió-berendezés és az azt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldalának szögletes peremét a részbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő keret között! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a részbe a szabályzó-panel és a műszerfal párnázott része között! Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a jobb oldali szögletes pereme kerüljön teljesen a réstágító alatti részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Colorado (2004-2014)
- GMC Canyon (2005-2014)
- Isuzu i-Series (2006-2009)

