

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja/akassza a ProClip jobb oldalának szögletes peremét a részbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret között!



2. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a részbe a konzol szegélye és a középső konzol-panel kerete között! Nyomja, amíg érzékelhetően bepattan a helyére!

3. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét, hogy megbizonyosodjék, hogy a barázdált pereme teljesen odatapadt!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Envoy (2002-2010); GMC Envoy XUV (2004-2009)

