

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Nyissa ki mindkét kesztyűtartót! A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtísa ki a rést a kesztyűtartót körülvevő keret és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip felső részének szögletes peremét a réstágító melletti részbe! Húzza a ProClip-et lefelé úgy, hogy a szögletes felső pereme beakadjon a kesztyűtartót körülvevő keret mögé!

3. Akassza a ProClip alsó részét a műszerfal alá! Húzza ki a réstágítót! Csukja be a kesztyűtartókat!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla Verso (2004-2009); Toyota SportsVan (2005-2007)

