

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip barázdált részének felső peremét a réstágító alatti részbe!

3. Nyomja a ProClip barázdált részének alsó peremét a részbe! Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy kerüljön teljesen a részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (2010-2009); Audi S6 (2010-2009)

