



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Akassza a ProClip bal részét a konzol szélére.

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy a hosszú jobb rész beakadjon a konzol alá.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2000-2006);
Mercedes Benz CLC-Class (2009-2011)

