

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!
Akassza a ProClip alsó részét a ragasztócsíkkal a légbefúvóba!

2. Húzza a ProClip-et felfelé, és nyomja a felső barázdált peremét a résbe a kijelzőt körülvevő keret és a műszerfal kiálló része között!

3. Nyomja előre a ProClip felső részét, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (2004-2009); Audi S6 (2004-2009)

