

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részét a résbe a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő keret között!

2. Húzza a ProClip felső részét felfelé, és akassza a felső peremét a légbefúvó alsó részébe!

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Element (2003-2012)

