

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené! Fontos, hogy a ProClip-et megfelelően, a képeken látható pozícióban helyezze el!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal között! Nyissa ki a kesztyűtartót! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip hosszú, jobb oldali részét a résbe a kesztyűtartó és a műszerfal között



2. Húzza a ProClip-et önmaga felé, a kormánykerék felé úgy, hogy a jobb oldali szögletes pereme beakadjon a kesztyűtartó mögé! Akassza a ProClip bal oldali részét a ragasztócsíkkal a réstágító alatti részbe!



3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát úgy, hogy kerüljön teljesen a résbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Altea (2004-2014); Seat Altea XL (2008-2015);
Seat Toledo (2004-2009)

