

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené! Fontos, hogy a ProClip-et pontosan a képeken látható pozícióban helyezze el!



Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: rögzítő darab.



2. rész: ProClip előlap.

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a sebességváltót körülvevő keret és a konzol között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabon! Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyissa fel az előre kifúrt lyukakat az előlapon a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Helyezze az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és a ragasztócsík balra essen! Csavarozza az előlap a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!



3. A ProClip-nek pontosan a képen látható pozícióban kell lennie!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Panda (2004-2007)