

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip barázdált peremét a részbe a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal között!

2. Nyomja a ProClip jobb oldalát a műszerfal felé úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!

3. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2005-2010); Volvo V70 N (2005-2008); Volvo XC70 (2005-2007)

