

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal között! Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a réstágító fölötti részbe! Nyomja, amíg érzékelhetően bepattan a részbe! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált pereme bepattanjon a részbe a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal között! Nyomja, amíg érzékelhetően bepattan a részbe!

3. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy teljesen a résekbe kerüljön!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo C30 (2007-2015); Volvo C70 (2006-2015); Volvo S40 (2004-2012); Volvo V50 (2004-2012)

