

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Helyezze a mellékelt résnyitók vékony végét a résbe a vezérlőpanel és a környező keret között, hogy kiszélesítse a rést. Helyezze a résnyitókat körülbelül 10 cm távolságra egymástól. Húzza le a ragasztószalag borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip rovátkolt élét a résnyitók közötti résbe. Húzza ki a résnyitókat. Nyomja előre a ProClip-et, amíg hallja/érzi, hogy a helyére pattan és a ragasztószalagok rögzülnek.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz A-Class (2005-2012)

