

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClip barázdált peremét a réstágító alatti részbe!



2. Nyomja előre a ProClip alsó részét!

3. Nyomja előre a ProClip felső részét! Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (2004-2009); Audi S6 (2004-2009)

