

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a középső konzol kerete és a műszerfal oldalfala között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja/akassza a ProClip jobb oldali szögletes peremét a résbe a réstágító alatt!

3. Tegye az ujjait a ProClip jobb oldalára, és nyomja a ProClip-et a klíma-szabályzó panel felé úgy, hogy az íves perem kerüljön a résbe a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő panel kerete között! Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy megbizonyosodjék, hogy az íves pereme beakadt a klíma-szabályzó panelt körülvevő panel-keret köré! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac XLR (2004-2005)

