

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtísa ki a rést a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részének szögletes peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyomja a réstágítót a részbe a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal között! Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a réstágító melletti részbe!

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét úgy, hogy a szögletes pereme kerüljön teljesen a részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 1-series E81, E82, E87, E88 (2005-2013)

