

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyomja a réstágítót a részbe a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között! Nyomja előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a részbe!

3. Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Octavia II (2005-2013)

