



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részét a résbe a légbefúvót körülvevő keret alatt!



2. Akassza a ProClip felső részének szögletes peremét a résbe a légbefúvót körülvevő keret fölött!

3. Nyomja lefelé a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme kerüljön teljesen a résbe!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Tucson (2005-2009)

