

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tárgítsa ki a rést a középső konzol-panel kerete és a konzol szegélye között! Nyissa ki a rekesz ajtaját a műszerfal tetején! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról!

2. Helyezze a rögzítő darab szögletes peremét a réshez a rekesz kerete és a műszerfal párnázott része között! Nyomja a szögletes peremet erősen a résbe, ugyanakkor hajlítsa a rögzítő darabot balra úgy, hogy a szögletes perem beakadjon a rekesz kerete alá, és a ragasztócsík odatapadjon a műszerfal párnázott részéhez!



3. Nyomja erősen a csavarhúzó (Philips) az előre kifúrt lyukakon keresztül az előlapon, hogy felnyíljanak! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Helyezze az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek! Aztán nyomja az előlap hátuljának függőleges részét a résbe a réstágító fölött! Csavarozza



az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!
Csukja be a rekeszt!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Freestyle (2005-2007); Ford Taurus X (2008-2009)