

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Helyezze a rögzítő darabot a képen látható pozícióba, ugyanabba a magasságba! Helyezze a rögzítő darab szögletes peremét a részhez a középső konzol-panel kerete és a konzol szegélye között!

2. Nyomja a szögletes peremet erősen a részbe, ugyanakkor hajlítsa a rögzítő darabot jobbra úgy, hogy a szögletes perem beakadjon a középső konzol-panel kerete mögé, és a ragasztócsík odatapadjon a konzol szegélyéhez!



3. Nyomja erősen a csavarhúzó (Philips) az előre kifúrt lyukakon keresztül az előlapon, hogy felnyíljanak! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapon! Helyezze az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és az előlap bal oldali ragasztócsíkja odatapadjon a középső konzol-panel keretéhez! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! Egyenesen csavarozza a rögzítő



darabba, a rögzítő darabbal azonos szögben!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Focus (2005-2007)