

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!
Tegye az íves peremét a réshez a középső konzol-panel kerete és a légbefúvó-panel kerete között!



2. Nyomja az íves peremet a részbe, ugyanakkor húzza a ProClip-et felfelé, a légbefúvó keretének teteje felé!

3. Mindkét kezével fogja meg a ProClip-et, és tolja a ProClip felső részét felfelé, és akassza a szögletes peremét a légbefúvó-panel kerete mögé!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche 911 (2005-2011); Porsche Carrera 911S (2004-2011)

