

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip jobb oldali íves peremét a részbe a középső konzol oldalfalába!



2. Húzza a ProClip-et a középső konzol szegélye felé úgy, hogy a ProClip íves pereme beakadjon a részbe!

3. Tegye az ujjait az előlap mögé, és húzza azt önmaga felé! Mialatt önmaga felé húzza a ProClip-et, akassza a ProClip bal oldalának szögletes peremét a konzol szegélye mögé, és nyomja a részbe a középső konzol-panel kerete és a konzol szegélye között!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche 911 (2005-2011); Porsche Boxster (Type 987) (2005-2012); Porsche Carrera 911S (2004-2011); Porsche Cayman (Type 987) (2006-2012)

