



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet.

1. Húzza le a ragasztószalag borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a részbe a sztereó és a környező panel kerete között.

2. Nyomja erőteljesen előre a ProClip jobb oldalán, hogy a szögletes él a középkonzol panel kerete és a műszerfal párnázott része közötti részbe illeszkedjen. Nyomja addig, amíg látja, hallja vagy érzi, hogy bepattan a helyére.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Pontiac G6 (2005-2008)

