

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Nyissa ki a rekesz ajtaját! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Illessze a ProClip felső részének íves peremét a részbe a légbefúvó-panel kerete és rekesz kerete között!



2. Húzza a ProClip alsó részét lefelé a párnázott szegély irányába!

3. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a részbe a párnázott szegély és a légbefúvó-panel kerete között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fivehundred (2005-2009); Ford Taurus (2008-2009)
- Mercury Montego (2005-2009); Mercury Sable (2008-2009)

