



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Nyomja be a ProClip bal oldalán található barázdált élt a részbe a rádió és a környező panel kerete között.

2. Nyomja erőteljesen előre a ProClip jobb oldalát, hogy a barázdált él a középkonzol panelkerete és a műszerfal párnázott része közötti részbe kerüljön. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fivehundred (2005-2009); Ford Taurus (2008-2009)
- Mercury Montego (2005-2009); Mercury Sable (2008-2009)

