

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és az azt körülvevő panel-keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip íves peremét a réstágító melletti részbe, és húzza a ProClip felső részét előre úgy, hogy az alsó rész íves pereme beakadjon a panel-keret mögé!

3. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést, eggyel-eggyel a ProClip két oldalán, a középső konzol-panel kerete és a rádió-berendezés panel-keret között! Nyomja erősen előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a részbe a réstágítók között! Aztán nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy megbizonyosodjék, hogy a szögletes pereme teljesen a részben van! Húzza ki a réstágítókat!



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Odyssey (2005-2010)

