



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldalán lévő hornyolt élt a szellőzőnyílás borításának bal széle fölé.



2. Helyezze ujjait a ProClip jobb oldalára, és nyomja balra, hogy a hornyolt jobb él a szellőzőnyílásba kerüljön, és beakadjon a szellőzőnyílás panelkeretének szélébe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac STS (2005-2012)

