



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágítók segítségével tágítsa ki a részt a középső konzol-panel kerete és a párnázott konzol szegélye között! Helyezze el a réstágítókat körülbelül 10 cm távolságra egymástól! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a barázdált peremet a részbe a réstágítók között! Kezdje a barázdált perem felső részének befelé nyomásával! Majd folytassa a barázdált perem alsó részének befelé nyomásával! Húzza ki a réstágítókat!



3. Végül nyomja erősen előre a ProClip közepét, és ugyanakkor nyomja/hajlítsa a ProClip-et a párnázott konzol szegélyének úgy, hogy a barázdált perem a helyére kattanjon! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Charger (2005-2007); Dodge Magnum (2005-2007)

