

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a panel-szakaszok között a műszerfalon! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja/akassza a ProClip felső részének szögletes peremét a résbe a réstágítótól balra! Aztán nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy megbizonyosodjék, hogy a szögletes pereme teljesen a résben van, illetve a ragasztócsík lehető legjobb tapadása érdekében!

3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalának tetejét, és ugyanakkor nyomja/akassza a ProClip alsó részének szögletes peremét a rádió-berendezést körülvevő panel alá!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Grand Cherokee (2005-2007)

