

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a középső konzol-panel kerete és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részének keskeny végét a ragasztócsíkkal a részbe a rádió-berendezés és a középső konzol-panel kerete között!

3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme kerüljön a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy megbizonyosodjék, hogy a szögletes pereme teljesen a részbe van! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Matrix (2009-2008)

