

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a középső konzol kárpitja és a középső konzol oldalfala között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Helyezze a ProClip-et a középső konzol szegélye fölé úgy, hogy a bal oldala odatapadjon a belső falához!

3. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme kerüljön a résbe a réstágító alatt! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Acura RL (2005-2013)

