

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtísa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal szegélye között!

2. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító melletti részbe! Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a réstágítót a részbe a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal között! Nyomja a ProClip felső részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C5 II (2005-2007)

