

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

MEGJEGYZÉS! Nagyon fontos, hogy pontosan a képen látható pozícióba helyezze el a ProClip-et!



1. Nyomja bele a réstágító vékony végét a kis nyílásba a vezérlőpult és az azt körülvevő keret közé, hogy kitágítsa azt. Igazítsa úgy a réstágítót a vezérlőpult nyílásába, ahogy a képen látható. Távolítsa el a ProClip hátulján a tapadó felületet fedő lapot.

2. Helyezze a ProClip-et a réstágító fölé. Nyomja a ProClip barázdált részének alsó sarkát a nyílásba, a réstágító fölé.



3. Nyomja előre a ProClip alsó és felső részét egyszerre, így annak barázdált része mindenképpen belemegy a nyílásba. Addig kell nyomni, amíg nem érzi/hallja, hogy bekattan a helyére. Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C5 II (2005-2007)

