

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. 1. Nyomja a réstágító vékony felét a vezérlőpult és a díszszegély közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a tapadó részt védő lapot a ProClip-ről.



2. Nyomja a barázdált szélét a ProClip alsó részének a nyílásba, a réstágító mellett. Addig kell nyomni, amíg nem hallja/érzi, hogy bekattan a helyére. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja be a réstágítót a levegő befúvónyílás kerete és a műszerfal közötti nyílásba. Nyomja a barázdált szélét a ProClip felső részének a nyílásba, a réstágító mellett. Addig kell nyomni, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C5 II (2005-2007)

