

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Nyomja a réstágítók vékony felét a vezérlőpultot körülvevő keret és a műszerfal közötti nyílásba, hogy kitágítsák azt. Helyezze a réstágítókat körülbelül 10 cm távolságra egymástól. Távolítsa el a tapadó részt védő lapot a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a vezérlőpult és az azt körülvevő keret közötti nyílásba.

3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, így a bal széle beakad a két réstágító közötti nyílásba. Addig kell nyomni, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Discovery 3 (2005-2009); Land Rover LR3 (2005-2009)

