

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót! Távolítsa el a tapadó részt védő lapot a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldali részének levékonyított szélét a vezérlőpult és a műszerfal közötti hézagba.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így a jobb oldali levékonyított széle beakad a műszerfal és a kesztyűtartó közötti nyílásba.

3. Nyomja előre a ProClip jobb szélét a középső vezérlő oldalfala felé, így a ProClip levékonyított széle bemegy mindenképp a résbe. Addig kell nyomni, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Discovery 3 (2005-2009); Land Rover LR3 (2005-2009)

