

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Ez a ProClip 2 részből áll.

Első rész: Tartó rész (legkisebb rész)

Második rész: ProClip előlap



1. Tisztítsa meg a vezérlőpult és a műszerfal felületét, ahová a ProClip-et fogja helyezni a csomagban található alkoholos párnával. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult és a műszerfal közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el az első rész tapadó részét védő lapot. Nyomja az első rész levékonyított szélét a nyílásba a réstágító alá.



2. Nyomja az első részt jobbra, a kormány felé, így a az első rész levékonyított széle beakad a vezérlőpult mögé, és a tapadó felület feltapad a műszerfalra. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyissa fel az előre befűrt lyukakat a második részen egy csavarhúzóval. Távolítsa el a tapadó rész védőlapját a második részről. Helyezze rá a második részt az elsőre, hogy a lyukak fedésben legyenek és a tapadó felület bal oldalt legyen. Csavarozza fel a második részt az első részre a csomagban található csavarokkal. Csavarozza egyenesen az első részbe úgy, hogy azonos

szögben álljon, mint az első rész.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Grand Modus (2005-2012); Renault Modus (2005-2013)