

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a levegő befúvó nyílás kerete és a műszerfal közötti nyílásba, hogy kitágítsák azt. Helyezze egymástól körülbelül 10 cm-re a két réstágítót. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot.



2. Nyomja a ProClip függőleges barázdált szélét a nyílásba a réstágítók közé. A felső sarkával kezdje.

3. Nyomja erősen előre a ProClip alsó sarkát, így a barázdált rész teljesen belemegy a nyílásba. Húzza ki a réstágítókat!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sportage (2005-2010)

