

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Használja a csomagban található alkoholos párnát, hogy megtisztítsa vele a felületet, ahová a ProClip-et fogja helyezni. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felükkel a vezérlőpult és a műszerfal közötti nyílásba, hogy kitágítsák azt.

Körülbelül 10 cm távolságra helyezze egymástól a réstágítót. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot.



2. Nyomja be a ProClip-et a nyílásba a réstágítók között.

3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, így a tapadó rész rá tud ragadni a vezérlőpultra. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sportage (2005-2010)

