

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést az alumínium belső kárpitozás és a klímavezérlő kerete közt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip alsó részét nyomja a réstágító által kitágított rés közé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy teljesen a helyére került. Húzza ki a réstágítókat.



2. Nyomja a réstágítót óvatosan a z alumínium belső kárpitozás és a műszerfal közé. Nyomja a ProClipet addig, amíg a felső része be nem akad a résbe. A ProClip bal sarkát óvatosan nyomja lefelé, majd győződjön meg róla, hogy teljesen a helyére került.



3. Óvatosan nyomja lefelé a ProClip jobb sarkát, majd győződjön meg róla, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series E90, E91, E92, E93 (2005-2012)

