

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílás kerete és a vezérlőpult kerete közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot.



2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a nyílásba a réstágító mellett. Addig kell nyomni, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót levegő befúvó nyílás kerete és a műszerfal közötti részbe. Nyomja előre a ProClip-et, így annak felső levékonyított szélé beakad a nyílásba a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series E90, E91, E92, E93 (2005-2012)

